

型枠工事資材

# パイプサポートを しっかり固定!!

アンカーなどで固定し、サポートを引っ掛け、  
チェーンを掛けて張ります。




**キツク**



サポート支持金具

パイプサポートに装着する補助部品です。



サポートピン


サポート支持金具・サポートピン

## サポート支持金具・サポートピン




## サポート支持金具

●壁型枠に使用するサポートとチェーンを支える金具です。



## ■使用概念図




## サポートピン

●パイプサポートに装着して使用する支持ピンです。



## ■パイプサポートへの装着方法



## ▲使用上の注意事項

- サポートピンを取り付ける時に指などはさまないように注意してください。
- サポート支持金具を固定する時は、W1/2またはM12のアンカーを使用してください。

## ▲免責事項

以下の場合、当社製品の使用に際して生じたあらゆる損害等について一切責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本カタログに記載した注意事項が守られなかった場合
- 本カタログに記載した事項に反した方法で使用した場合
- 本カタログに記載する使用目的以外で使用した場合
- 施工業者による施工・取扱に起因する不具合
- 使用上不具合が発生した時にすみやかに届けがなされなかった場合
- 製品の改良や品質向上のため、製品の仕様・寸法などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 製品情報

品名	入数	包装重量(kg)
サポート支持金具	20	14.7
サポートピン	200	25.7

総販売元 盛タイガー産業株式会社

■営業本部 〒904-2234 沖縄県うるま市宇州崎12番地11  
営業部 TEL.098-982-1818 FAX.098-982-1844  
特販部 TEL.098-982-1858 FAX.098-982-1860

■大阪営業所 〒578-0914 大阪府東大阪市箕輪3丁目3番18号  
TEL.0729-63-0388 FAX.0729-63-4008

■東京営業所 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490番地5  
TEL.04-7120-6092 FAX.04-7120-6093

■仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸東町5丁目6-57  
TEL.022-352-8552 FAX.022-352-8595